

JAK POUŽÍVAT PRŮVODCE POUŽITÍM

• Je-li známo katalogové číslo původního zařízení (OEM) a není požadována změna velikosti nebo typu, nahlédněte do tabulky křížové reference katalogových čísel na stranách B3 - B35, kde naleznete ekvivalentní lodní šroub Michigan.

• Není-li původní katalogové číslo známo, nelze katalogové číslo nalézt v tabulce reference katalogových čísel, nebo je-li požadována změna velikosti nebo typu lodního šroubu, k výběru lodního šroubu použijte následující postup.

1 V obsahu vyhledejte značku závěsného nebo vestavěného motoru.

2 Vyhledejte výkon/model a rok, který odpovídá značce motoru.

3 Najděte rozsah délek lodí a použití lodí, které nejvíce odpovídá vaší lodi a jejímu použití.

4 Vyberte průměr/stoupání lodního šroubu, které nejlépe odpovídá vaší lodi a jejímu použití. Informace o výběru správného lodního šroubu viz strany A2 – A6.

5 Pomocí katalogového čísla Michigan si objednejte lodní šroub. (Požadujete-li hliníkový, vyhledejte katalogové číslo ve správném sloupci. Požadujete-li nerezový, vyhledejte katalogové číslo ve správném sloupci.)

6 Jsou-li vybrány lodní šrouby VortexXHS, RaptureXHS nebo ApolloXHS, je nutné objednat uvedenou soupravu hlavy XHS™.

Není-li uvedeno jinak: Souprava hlav XHS™ se prodává odděleně od lodního šroubu. Informace o soupravě hlav XHS™ a o různém technickém vybavení viz strana 104. Lodní šrouby VortexXHS a RaptureXHS odpovídají stávajícím hlavám Flo-Torq IT™ firmy Mercury. Zkontrolujte stávající hlavu, zda není opotřebovaná nebo poškozená, a podle potřeby ji vyměňte za hlavu XHS™ firmy Michigan Wheel.

Poznámka: Toto je „všeobecný“ průvodce použitím k určení správné velikosti lodního šroubu pro vaši loď. Výkonové charakteristiky se mohou lišit z důvodu existence mnoha druhů lodí, typů trupů, zatížení a stylu plavby.

1 MERCURY™, MARINER™, SEA RAY ZÁVĚSNÉ MOTORY

40-140 VÝKON

Výfuk skrz hlavu a 15zubová hřídel

40, 50 HP (Bigfoot, 4-dobý) všechny roky	90 HP (2- a 4-dobý) 1978 a novější	▼ 650 2 válce až do r. 1971
60 HP (Bigfoot/Sea Pro Only, ne 4-dobý) 1995 a novější	100 HP 1988 a novější	▼ 800-850 6 válce až do r. 1972
60 HP (Sea Pro/Marathon) 1995 a novější	115 HP 1978 a novější	▼ 800-850 4 válce 1972-77
70 HP 1987-89	115 HP 4-dobý 2001 a novější	▼ 900-1500 modely až do r. 1977
75 HP (2- a 4-dobý) 1984 a novější	125 HP 1994 a novější	▼ 80 HP (Yamaha) 1977
75 HP (Sea Pro/Marathon) všechny roky	140 HP (zahrnuje Sea Pro & Offshore) 1978 - 81	▼ 80 HP (Mariner) 1978-83
80 HP 1978-89	▼ 650 4 válce (2:1) 1961-70	

LOĎ POPIS/DÉLKA	HLINÍKOVÉ LODNÍ ŠROUBY S VYSOKÝM VÝKONEM			STANDARDNÍ 3LISTOVÝ		
	3LISTOVÝ	3LISTOVÝ ŠIROKÝ		3LISTOVÝ		
	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.	Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.		Prům. Otáč. Stoupání Kat. č.		
16-18' - Malé čluny, SK	13-3/4 R 15 992103	13-3/4 R 15 992113		13-3/8 R 15 993144		
16-18' - Malé čluny, SK				13-3/8 R 15 993153		
15-17' - Malé čluny, SK	13-1/4 R 17 992104	13-1/4 R 17 992114		13-1/2 R 17 993144		
15-17' - Malé čluny, SK				13-1/2 R 17 993154		
14-16' - Malé čluny, SK	13 R 19 992105	13 R 19 992115		13-1/8 R 19 993145		
14-16' - Malé čluny, SK				13-1/8 L 19 993155		
13-15' - Malé čluny, SK	12-3/4 R 21 992106	12-3/4 R 21 992116		13 R 21 993146		
13-15' - Malé čluny, SK				13 L 21 993156		



Nerezový lodní šroub Apollo XHS

Zapuštěná hlava

Použijte XHS™ soupravu hlavy

192

Použijte přechodový kroužek dodaný s lodním šroubem.

Další podrobnosti viz strany 39-40.

LOĎ POPIS/DÉLKA	HLINÍKOVÉ A NEREZOVÉ LODNÍ ŠROUBY						BALLISTIC		BALLISTIC XL	
	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů	Mat.	Kat. č. OEM	Prům.	Otáč.	Stoupání	Poč. listů
25' a výš - AL	14	R	11	3	AL	48-77338A40				
22' a výš - AL	14	R	13	3	AL	48-7734A40				
19-24' - AL, SK	13-3/4	R	15	3	AL	48-77342A40	13-5/8	R	15	3
17-20' - AL, SK	13-1/4	R	17	3	AL	48-77344A40	13-1/2	R	17	3
16-19' - AL, SK	13	R	19	3	AL	48-77346A40	13-3/8	R	19	3
15-18' - AL, SK	12-3/4	R	21	3	AL	48-77348A40	13-1/8	R	21	3
Malé lehké čluny	12-1/2	R	23	3	AL	48-77350A40				
Vysoký výkon									13-12	R 22 3
Vysoký výkon									13-1/2	R 24 3

Hlava s pryžovým pouzdrem

Použijte OEM přední podložku 1319, podložku s jazýčkem 14-816629 nebo soupravu MWC 990332 či 9660-1

Podrobnosti viz strana 22.

❖ Aby nedošlo k poškození nebo poranění, nahraďte standardní vyvažovací plošku vyvažovací ploškou 822777A1.

▼ Při použití lodního šroubu s pryžovou hlavou použijte přítláčnou podložku 1319A1. • POLOŽKY S OMEZENOU ZÁSOBOU.

www.elektrolode.cz