

TABULKA OTÁČEK MOTORŮ

Tabulka otáček motorů Evinrude			
HP/Model	Otáčky při plné otevřené škrtnici	Převod- ový	
	klapce	poměr	
5 čtyřdobý	5500-6500	2,23	
6 čtyřdobý	5500-6500	2,23	
8 čtyřdobý	5000-6000	2,42	
9.9 čtyřdobý	5000-6000	2,42	
9.9 HT čtyřdobý	4000-5000	2,42	
15 čtyřdobý	5000-6000	2,42	
25 čtyřdobý	4700-5300	2,09	
30 čtyřdobý	5200-5800	2,09	
40 čtyřdobý	5200-5800	2,27	
50 čtyřdobý	5900-6500	2,27	
70 čtyřdobý	5200-5800	2,42	
75 Fichf	4750-5250	2	
90 Fichf	5250-5750	2	
115 Fichf	5250-5750	2	
135 Fichf	4750-5250	1,86	
150 Fichf	4750-5250	1,86	
175 Fichf	5250-5750	1,86	
200 Fichf	5500-6000	1,86	
225 Ficht	5500-6000	1,86	
225 Ficht HO	5500-6000	1,86	
250 Fichf	5500-6000	1,86	

Tabulka otáček motorů Evinrude E-Tec			
HP/Model	Otáčky při plné otevřené škrtnici	Převod- ový	
	klapce	poměr	
40	5500-6000		
50	5500-6000		
60	5500-6000		
75	4500-5500		
90	4500-5500		
115	4500-5500		
130	5000-6000		
150 H.O.	4750-5750		
150	4750-5750		
175	4750-5750		
200	4750-5750		
200 H.O.	4500-5800		
200	4500-5800		
225	4500-5800		
225 H.O.	4500-5800		

Tabulka otáček motorů Honda			
HP/Model	Otáčky při plné otevřené škrtnici	Převod- ový	
	klapce	poměr	
2	4000-5000	2,4	
5	4000-5000	2,1	
8	4950-5500	2,4	
9.9	4500-5500	2,1	
15	5000-6200	2,1	
25	5000-6000	2,08	
30	5500-6000	2,08	
40	5000-6000	2,09	
50	5500-6000	2,09	
75	5000-6000	2,3	
90	5000-6000	2	
115	5000-6000	2	
130	5000-6000	2	
200	5000-6000	1,86	
225	5000-6000	7,86	

Tabulka otáček motorů Mercury Verado			
HP/Model	Otáčky při plné otevřené škrtnici	Převod- ový	
	klapce	poměr	
135	5200-6400		
150	5800-6400		
175	5800-6400		
200	5800-6400		
225	5800-6400		
250	5800-6400		
275	5800-6400		

Tabulka otáček motorů Johnson			
HP/Model	Otáčky při plné otevřené škrtnici	Převod- ový	
	klapce	poměr	
2	4000-5000	1,85	
3,3	4500-5500	1,85	
3,5	4500-5500	1,85	
4	4500-5500	2,08	
5	4600-5400	1,92	
6	4500-5500	2,23	
8	5000-6000	2,23	
9,9	5000-6000	2,23	
15	5000-6000	2,23	
25	4500-5500	2,15	
25	5200-5800	2,15	
30	5200-5800	2,15	
35	5200-5800	2,15	
40	4500-5500	2,23	
50	4500-5500	2,23	
60	5000-6000	2,23	
70	5000-6000	2,23	
90	4500-5500	2	
90 OP	4500-5500	2	
115	4500-5500	2	
115 OP	4500-5500	2	
135	5000-6000	2,25	
135 OP	5000-6000	2,25	
150	4500-5500	1,86	
150 OP	4500-5500	1,86	
175	4500-5500	1,86	
175 OP	4500-5500	1,86	
200	5000-6000	1,86	
200 OP	5000-6000	1,86	
225	5000-6000	1,86	
225 OP	5000-6000	1,86	
225 HO	5000-6000	1,86	
250 OP	5000-6000	1,86	

Tabulka otáček motorů Nissan/Tohatsu			
HP/Model	Otáčky při plné otevřené škrtnici	Převod- ový	
	klapce	poměr	
2,5	3800-5200	1,85	
3,5	4300-5200	2,15	
4 čtyřdobý	4500-5500	2,15	
5	4500-5500	2,15	
5 čtyřdobý	4500-5500	2,15	
6 čtyřdobý	5500-6000	2,15	
8	4500-5500	2,08	
9,8	5000-5800	2,08	
9.9 čtyřdobý	4500-5500	2,08	
15 čtyřdobý	5000-6000	1,85	
18	4750-5500	1,85	
25	4800-5500	1,92	
30	4800-5500	1,92	
40	4500-5500	1,85	
50	5000-5700	1,85	
50	5000-5700	1,85	
50 Orbital	5000-5700	1,85	
70	4900-5600	2,3	
90	5000-5500	2,3	
115	5200-5700	2	
120	5200-5700	2	
140	5200-5700	2	

Tabulka otáček motorů Mercruiser			
HP/Model	Otáčky při plné otevřené škrtnici	Převod- ový	
	klapce	poměr	
3.0 L 135	4400-4800	2.00 A1	
4.3 L 190	4400-4800	1.81 A1	
4.3 LH 205	4400-4800	1.62 A1	
4.3 L EFI 210	4400-4800	1.62 A1	
5.0 L 220	4400-4800	1.62 A1	
5.0 L 220	4400-4800	1.65 B1	
5.0 L EFI 240	4400-4800	1.47 A1	
5.0 L EFI 240	4400-4800	1.65 B1	
5.7 L 250	4400-4800	1.47 A1	
5.7 L 250	4400-4800	1.65 B1	
5.7L EFI 260	4400-4800	1.47 A1	
5.7L EFI 260	4400-4800	1.65 B1	
350 Mag MPI 300	4600-5000	1.47 A1	
350 Mag MPI 300	4600-5000	1.50 B1	
350 Horizon 300	4600-5000	1.47 A1	
350 Horizon 300	4600-5000	1.50 B1	
MX 6.2 L MPI 320	4800-5200	1.65 B1	
496 Mag 375	4400-4800	1.5 B1	
496 Mag HO 425	4600-5000	1.5 B1	

Tabulka otáček motorů Mercury			
HP/Model	Otáčky při plné otevřené škrtnici	Převod- ový	
	klapce	poměr	
2,5	4000-5000	1,85	
3,3	4500-5500	2,15	
4	4500-5500	2,15	
4 čtyřdobý	4500-5500	2,15	
5	4000-5000	2,15	
5 čtyřdobý	4500-5500	2,15	
6	4000-5000	2	
6 čtyřdobý	5000-6000	2,15	
8	4500-5500	2	
9,9	5000-6000	2	
9.9 čtyřdobý	4500-5500	2,01	
9.9 Big Foot	4500-5500	2,42	
9.9 Saltwater	4500-5500	2,42	
15	5000-6000	2	
15 čtyřdobý	4500-5500	2	
15 Big Foot	4500-5500	2,42	
20	4500-5500	2,25	
25 Classic	5000-6000	2,25	
25 Big Foot	5500-6000	2,4	
30	4500-5500	2	
30 čtyřdobý	5500-6000	2	
40 Classic	4500-5500	2	
40	5000-5500	1,83	
40 čtyřdobý	5500-6000	2	
40 Big Foot	5500-6000	2,3	
50 Classic	5000-5500	1,83	
50 čtyřdobý	5500-6000	1,83	
50 Big Foot	5500-6000	2,3	
60 Classic	5000-5500	1,64	
60 Big Foot	5000-5500	2,3	
60 čtyřdobý	5500-6000	1,83	
60 Big Foot	5500-6000	2,3	
75 Classic	4750-5250	2,3	
75 čtyřdobý	5000-6000	2,3	
90 Classic	5000-5500	2,3	
90 SW	5000-5500	2,3	
90 čtyřdobý	5000-6000	2,3	
90 čtyřdobý SW	5000-6000	2,3	
115	4750-5250	2,07	
115 čtyřdobý	5000-6000	2,07	
115 čtyřdobý SW	5000-6000	2,07	
125 Classic	4750-5250	2,07	
125 SW	4750-5250	2,07	
135 OptiMax	5000-5600	2	
135 SW OptiMax	5000-5600	2	
150 XR6	5000-5600	1,87	
150 SW	5000-5600	1,87	
150 EFI	5000-5600	1,87	
150 SW EFI	5000-5600	1,87	
150 OptiMax	5000-5600	1,87	
150 OptiMax	5000-5600	1,87	
175 EFI	5000-5600	1,87	
175 OptiMax	5250-5750	1,87	
200 Classic	5000-5600	1,87	
200 SW	5000-5600	1,87	
200 EFI	5000-5800	1,87	
200 EFI SW	5000-5600	1,87	
200 OptiMax	5000-5750	1,75	
225 EFI	5000-5800	1,75	
225 EFI SW	5000-5500	1,75	
225 OptiMax	5000-5750	1,75	
225 XL OptiMax SW	5000-5750	1,75	
250 XL EFI SW	5000-5800	1,75	

Tabulka otáček motorů Volvo			
HP/Model	Otáčky při plné otevřené škrtnici	Převod- ový	
	klapce	poměr	
3.0 GS 135	4600	1.97 SX	
4.3 GL 190	4800	1.66 SX	
4.3 Gi 205	4800	1.66 SX	
5.0 GL 220	4800	1.51 SX	
5.0 Gi 250	4800	1.51 SX	
5.7 GS 250	4800	1.43 SX	
5.7 GSI 280	5000	1.43 SX	
5.7 GXI 315	5000	1.43 SX	
AD31L122	3800	2.30 SX	
AD31P141	3900	2.30 SX	

Tabulka otáček motorů Tohatsu/Nissan			
HP/Model	Otáčky při plné otevřené škrtnici	Převod- ový	
	klapce	poměr	
5	4500-5400	1,91	
6	4500-5500	1,91	
DF9.9	4500-5500	1,91	
DF15	5400-6000	1,91	
DT25	4500-5500	1,91	
DF25	4700-5300	2,09	
DF30	5500-6100	2,09	
DF40	5200-5800	2,09	
DF50	5500-6500	2,09	
DF60	4700-5300	2,42	
DF70	5200-5800	2,42	
DT85	5000-5600	2,08	
DF90	4500-5500	2,59	
DT100	5250-5750	2,08	
115 EFI	5500-6000	2,08	
DF115	5000-6000	2,59	
140 EFI	5250-5750	2,08	
150 EFI	5200-6000	1,86	
225 EFI	5000-5600	1,86	

Tabulka otáček motorů Yamaha			
HP/Model	Otáčky při plné otevřené škrtnici	Převod- ový	
	klapce	poměr	
2	4000-5000	2,08	
3	4500-5500	2,08	
4 čtyřdobý	4000-5000	2,08	
5	4500-5500	2,08	
6 čtyřdobý	4500-5500	2,08	
8	4500-5500	2,08	
8 čtyřdobý	5000-6000	2,08	
8 čtyřdobý HT	5000-6000	2,92	
9,9	4500-5500	2,08	
9.9 čtyřdobý	4500-5500	2,92	
9.9 čtyřdobý HT	4000-5000	2,92	
15	4500-5500	2,08	
15 čtyřdobý	4500-5500	2,08	
25	4500-5500	2,08	
25	4500-5500	1,85	
25 čtyřdobý	5500-6000	2,08	
25 čtyřdobý HT	5000-6000	2,41	
30	4500-5500	1,85	
30 čtyřdobý	5000-6000	2	
40	4500-5500	1,85	
C40	4500-5500	1,85	
F40 čtyřdobý	5000-6000	2	
50	4500-5500	1,85	
C50	4500-5500	1,85	
F50 čtyřdobý	5000-6000	1,85	
T50HT	5000-6000	2,33	
60	4500-5500	2,33	
C60	4500-5500	2,33	